



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PANEL CONVECTOR BAÑO

MODELO: HPL-W400B 350-400W

220-240V ~ 50Hz

IP24 USO EN BAÑO




Gracias por adquirir nuestro producto KENDAL. Le solicitamos tomar unos minutos para familiarizarse con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantenga este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.

(Por favor lea las instrucciones atentamente antes de utilizar el equipo)



Test ahorro energético con elementos calefactores de aluminio



Habitación de 10m², a una temperatura original de 10°C.
Contraste entre elementos calefactores de aluminio y normales.

La habitación alcanza 20°C
Elementos calefactores de aluminio en 0.8 horas.
Elementos calefactores normales en 1 Hora.
20% AHORRO ENERGÉTICO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (que se deben leer antes de operar el calentador)




1. Compruebe si la red de alimentación local coincide con la clasificación eléctrica del aparato indicada en la etiqueta antes de la operación.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. Si el aparato está dañado, no lo use más.
3. Asegurar la fuente de alimentación a la toma en la que el calentador esté enchufado está de acuerdo con la etiqueta de clasificación del calentador y que la toma está conectada a tierra.
4. Cuando el aparato no está en funcionamiento, por favor, retire el enchufe de la red eléctrica.
5. El enchufe debe ser retirado de la toma de corriente antes de limpiar o mantener el aparato
6. No retire el enchufe tirando del cable de alimentación.
7. Evite el uso de cables de extensión ya que esto puede recalentarse y provocar un riesgo de incendio.
8. Mantenga el cable al resguardo del cuerpo caliente del calentador.
9. ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, NO cubra la estufa.
10. No use este calentador en el entorno una piscina. Nunca coloque el calentador donde pueda caerse en una bañera u otro recipiente con agua.
- 11 El dispositivo está diseñado para uso doméstico. No usar en exteriores.
12. No cubra ni obstruya ninguna de las rejillas de salida de calor o las aberturas de entrada de aire de la calefacción.
- 13 Asegúrese siempre de que el calentador no está colocado cerca de cortinas o muebles, ya que podría provocar un incendio.
- 14 El aparato no debe estar situado inmediatamente debajo de una toma de corriente eléctrica.
15. No inserte objetos a través de las rejillas de salida de calor o de admisión de aire del calentador.
- 16 No coloque el calentador cerca de materiales inflamables, superficies o sustancias, ya que puede haber un riesgo de incendio.
17. Se debe tener cuidado cuando el calentador se encuentra en las zonas ocupadas por los niños o inválidos.
- 18 Siempre desconecte el calentador cuando lo mueva.
19. La habitación, que se ha de calentar, no debe contener ningún material altamente inflamable (por ejemplo, gasolina, disolventes, latas de aerosol, etc) u otros materiales fácilmente inflamables (por ejemplo, de madera o de papel). Mantenga esos materiales fuera de los equipos. Riesgo de incendio !!
- 20 No utilice el calentador con un cable o enchufe dañado, o después de que haya funcionado mal, se haya caído o dañado de alguna manera.
- 21 Si el cable eléctrico está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada debe reemplazarlo para evitar un peligro.
- 22 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
23. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR

NOTA: Es normal que cuando los calentadores se encienden por primera vez o cuando se encienden después de no haber sido utilizado durante un largo período de tiempo, los calentadores pueden emitir un olor y humos. Esto va a desaparecer en corto tiempo.

Partes



(Fig 1)

(Fig 2)

(1) Control de Temperatura

(2) Luz Indicaora de encendido


CONTROL DE TEMPERATURA

Para ajustar la temperatura ambiente deseada: gire el mando hacia la derecha hasta que se detenga y espere hasta que se haya alcanzado la temperatura requerida. Gire el botón y luego lentamente vuelva de nuevo hasta que la lámpara de control se haya extinguido. La posición de la perilla ahora corresponde a la temperatura requerida.


MONTAJE MURAL

Coloque el calentador de acuerdo a el dibujo (figura 16), cuatro agujeros de perforación de 8 mm de diámetro y una profundidad de 40 mm de la pared. Fije el soporte proporcionado a la pared.


Figura 17 y 18 muestran cómo encajar el producto en su posición.



(Fig 16)
Instalación y Distancias minimas



Modelo	Dimensiones (In mm)	
	A	B
400W	125	125



(Fig 17)

(Fig 18)

LIMPIEZA DEL CALENTADOR

1. Siempre desenchufe el calentador de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
2. Limpie el exterior del calentador frotándola con un trapo húmedo y pule con un paño seco.
3. No utilice detergentes ni abrasivos y no permiten que el agua para entrar en el calentador.

ALMACENAMIENTO DEL CALENTADOR

Cuando el calentador no se utiliza durante largos periodos de tiempo , debe ser protegido contra el polvo y se almacena en un lugar seco y limpio.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos.

INFORMACION DE GARANTÍA



La garantía sólo cubre defectos de materiales o mano de obra.

Un centro de servicio autorizado sólo podrá llevar a cabo las reparaciones bajo garantía



Si el cordón de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada en forma similar a fin de evitar algún peligro.

Precauciones:

Este aparato no es un juguete.

Este aparato es sólo para uso doméstico.

No sumerja la unidad en agua.

Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire la cubierta usted mismo.

Cualquier servicio que no sea la limpieza y el mantenimiento del usuario debe ser realizado por un electricista o servicio técnico autorizado.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un electricista o servicio técnico autorizado.

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

El calefactor no debe ser colocado justo por debajo de una toma de corriente.

No utilizar este aparato calefactor en proximidad de una bañera, ducha o piscina.

La pantalla no asegura una protección total para los niños y las personas incapacitadas.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

Garantía del producto es 1 año.

IMPORTA Y GARANTIZA

MAR DEL SUR SpA.

Av. Colón #4863, Las Condes – Chile

Fono: 56-02-23870800

www.mardelsur.cl